

MAGGIORI INFORMAZIONIE DI POSA INFINITY FLOOR

Da consultare unitamente al Manuale di Posa

Si prega di ispezionare ogni tavola e approvare tutti i prodotti prima dell'installazione. Non saranno accettati reclami se il prodotto è installato con difetti visibili. Non installare i prodotti su moquette, sottostrato in schiuma o in verande, solarium, saune, verande stagionali, roulotte da campeggio, barche o camper.

Alcuni prodotti hanno un alto grado di variazione, si prega di aprire diverse scatole e miscelare i prodotti durante l'installazione. I prodotti sono destinati ad installazioni interne con temperature comprese tra 15° e 38°. La temperatura del pavimento non dovrà, mai, comunque superare i 27°.

ATTREZZI NECESSARI: coltello multiuso, metro a nastro, angolo squadrato, martello di gomma, distanziatori da 3/8 (10 mm), blocco per maschiare.

NON utilizzare su massetto/sottostrato in schiuma. È possibile utilizzare il prodotto su pavimento riscaldante solo con impianto idraulico. Max 27°.

INSTALLAZIONE

- 1. Ispeziona tutte le doghe per verificarne la conformità e assenza di difetti e danni visibili prima e durante l'installazione. Non installare doghe danneggiate. Si declina ogni responsabilità per reclami su pavimentazioni posate con difetti evidenti. Durante l'installazione, ispezionare l'area della scanalatura della tavola e rimuovere eventuali detriti che potrebbero impedire il corretto assemblaggio delle tavole.
- 2. Iniziare a posare le assi dal lato sinistro del muro di partenza e lavorare sul lato destro. Il lato della linguetta della tavola deve essere rivolto verso la parete di partenza, il lato della scanalatura deve essere rivolto verso l'esterno.
- 3. È necessario utilizzare distanziatori da 3/8 (10 mm) lungo il muro o qualsiasi alto ostacolo nella zona di posa.
- 4. Per un lavoro a regola d'arte, appoggiare prima il lato corto di ogni tavola e bloccarlo usando un martello di gomma. Si prega di rivedere il video di installazione di I4F online o scansionando il codice QR qui sotto.
- 5. L'ultima tavola della prima fila dovrà essere tagliata. Misura la distanza piena tra il muro e la superficie dell'ultima tavola. Sottrai 5/16" (8,2 mm) da questa misura così da tener conto del distanziamento necessario. Se questa misura è inferiore a 8" (20,3 cm), la lunghezza della prima tavola della fila deve essere tagliata. Ciò consentirà una tavola più lunga alla fine della fila. La prima e l'ultima tavola di ogni fila devono essere lunghe almeno 20,3 cm. Le assi possono essere tagliate utilizzando un taglierino affilato e una squadra da carpentiere. Incidi la superficie della doga con un taglierino, quindi fai leva sulla linea di incisione per dividerla.
- 6. Il pezzo rimanente tagliato dall'ultima tavola della prima fila può servire come prima tavola della seconda fila. Installa il lato lungo della prima tavola della seconda fila. Ricorda di posizionare un distanziatore da 8,2 mm (8/16") tra il muro e il lato corto della tavola. Inserisci la doga dal lato della linguetta nel lato della scanalatura della doga della fila precedente e fai leva in piano rispetto al substrato.
- 7. Installa la seconda tavola nella seconda fila. Posiziona il lato lungo della doga con il lato della linguetta che si sovrappone alla scanalatura delle doghe nella fila precedente.
- 8. Aggancia il giunto terminale nella tavola precedente. Inclina la tavola verso l'alto e spingi delicatamente in avanti fino a quando la tavola non si blocca alla fila precedente. Continua a installare le assi rimanenti nella seconda fila. È importante assicurarsi che le prime file siano diritte e squadrate in quanto possono influire sull'intera installazione.

DOPO L'INSTALLAZIONE

- Dopo che tutte le doghe sono state installate, rimuovere i distanziatori dal perimetro della stanza e installare i battiscopa. Non fissare il battiscopa al pavimento. Il battiscopa deve essere di dimensioni sufficienti per coprire lo spazio di 5/16" (8,2 mm) e dovrà essere fissato al muro.
- Utilizzare un foglio di masonite da 1/8" per coprire e proteggere la parte superiore del pavimento quando si spostano mobili pesanti o elettrodomestici.
- Utilizzare adeguate protezioni per pavimenti (feltrini) sotto le gambe dei mobili.
- Non utilizzare lucidanti, cere o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- La maggior parte dei pavimenti e dei mobili può essere influenzata da periodi prolungati di esposizione alla luce solare. Se possibile, utilizzare tende sulle finestre per ridurre l'esposizione.
- La temperatura dell'ambiente dopo l'installazione DEVE essere mantenuta tra 15° e 35°. La temperatura del pavimento non dovrà, mai, comunque superare i 27°. L'umidità relativa deve essere mantenuta tra il 40% e il 70%
















Inizia impegnando la tavola sul lato lungo (sistema ad angolo)







Appoggia delicatamente la tavola

Premi con il pollice su entrambe le estremità del lato corto





Utilizzare un martello a testa morbida per bloccare le doghe sul lato corto

Utilizzare un blocco di maschiatura per agganciare e bloccare il lato lungo





ULTIMATE SHIELD SCRATCH RESISTANT UV COATING 10X STRONGER AT RESISTING SCRATCHES, STAINS AND ABRASIVES THEN REGULAR UV

12 (0.30mm) | 22 (0.55mm) MIL WEAR LAYER -PROTECTS THE HD FILM

HD PRINT FILM

WITH WIDE VARIATION

STONE POLYMER COMPOSITE (SPC) CORE

100% WATERPROOF CORE 14F DROP LOCK SYSTEM 2000 KGS/M3 DENSITY 70% LIMESTONE

HIGH DENSITY IXPE PAD UNDERLAYMENT SUPERIOR TO EVA UNDERLAYMENT

ADVANCED SOUND REDUCTION PROVIDE EXTRA COMFORT



















































